

CADEX ELECTRONICS INC.

22000 Fraserwood Way, Richmond, BC, Canada, V6W 1J6 Tel: 604 231-7777; 1-800 565-5228; Fax: 604 231-7755 Internet: <u>info@cadex.com</u>; Web: www.cadex.com PN 89-207-3020 April, 2002 Revision 4 Printed in Canada

M:\Communications\MANUALS\C7400\QuickReference\74-QuickRefGuide-2002.DOC



7400 Quick Reference Guide

Versione Firmware 3.xx

1. Per Iniziare

— Collegare l'unita' alla corretta alimentazione poi accendere lo strumento. Il pulsante di accensione e' collocato nella parte posteriore.

EMPTY	EMPTY	EMPTY	NO ADAPT
Auto	QuickTest	Prime	

Inizialmente il display mostra lo stato delle stazioni ed il programma selezionato. Importante: inserire la batteria solo nelle stazioni Empty.

2. Vedere e cambiare i settaggi:

— Per vedere I settaggi, premere il pulsante relativo alla stazione [1-4] in Empty. Per tornare al display iniziale premere Esc o attendere 30 sec.

S1 *C1 Pg	gm :	Auto	Targe	t: 80% T	
Type:	Li	Volts:	3.60	mAh: 600)

Premendo il pulsante relativo alla stazione visualizziamo: programma, target, capacita' e C-Code. Le **T** indica la matrice.

Ogni adattatore puo' contenere fino a 10 settaggi differenti.

— Per selezionare un settaggio, selezionare la stazione, procedere fino a quello desiderato con ▲▼ *pulsanti direzionali* e premere due volte *Enter*. La stella [*] indica il settaggio di default. Per cambiare il settaggio nuovamente eseguire la procedura sopra descritta.

— Per impostare un diverso programma, selezionare la stazione, procedere fino a quello desiderato con $\blacktriangle \nabla$, premere *Enter* per confermare.

— Per cambiare il Target di Capacita', selezionare la stazione, premere *Edit*, avanzare fino a Target con \triangleright , cambiarlo con $\blacktriangle \lor$ o tramite tastiera, quindi premere *Enter*.

— Per creare o modificare un C-Code (configurazione della batteria), selezionare la stazione, posizionarsi sul programma da elaborare e premere *Edit*. Posizionarsi con ► sulla linea inferiore, eseguire le modifiche con ▲▼, spostarsi sul successivo parametro con ◀► e ripetere l'operazione, quindi premere *Enter*.

— Per cancellare un C-Code, selezionare il C-Code da eliminare e premere *Fn-0*.

- Per riportare gli extended C-Code a quelli di default premere *Fn-1*.

Nota: Riprogrammando un C-Code si cancellano le impostazioni precedenti.

Attivare il sistema di sicurezza dal menu' per evitare di compiere errori accidentali.

Attenzione: Usare sempre il corretto C-Code per analizzare la batteria.

Un settaggio errato puo' causare danno alla batteria, fuoco ed esplosioni.

3. Analizzare una Batteria

— Per analizzare una batteria, inserire la batteria, premere *Enter* per vedere i settagli.

- Per iniziare l'analisi, verificare i settaggi e premere *Enter*.
- Per modificare i settaggi ed iniziare il test, premere *Edit*, applicare le modifiche, quindi premere *Enter*.
- Per selezionare il corretto C-Code ed iniziare il test, avanzare con ▲▼ fino a quello desiderato quindi premere due volte *Enter*.

S1 Discharge	9	Cap:98	20	
3.10V/Cell	-600mA	120m Ω	25°C	1:30

Esempio di visualizzazione durante un test; il lampeggiamento 'Cap'indica un incremento numerico; $m\Omega$ e' misurato durante il test.

4. Stampare

— Per stampare, selezionare la stazione e premere *Print*, avanzare con ▲▼ fino a al tipo di stampa desiderato, quindi premere *Enter*. Selezionare la corretta periferica di stampa dal Menu'.

5. Programmi

Programmi Base

- Auto Mantenimento in efficienza della batteria, applica cicli di ricondizionamento (solo a batterie a base di Nickel) se il Target di Capacita' non viene raggiunto.
- **Charge** Applica una carica rapida, non viene visualizzata la Capacita'.
- **Prime** Prepara le batterie nuove per l'utilizzo in campo ripetendo cicli (carica/scarica) fino al raggiungimento della capacita' massima.
- **QuickTest** Misura lo stato di efficienza della batteria in 3 minuti. Se fuori dal range di test viene applicate una breve carica o scarica. *Compatibile solo con adattatori 16k*.
- Advanced Premere > per accedere ad i Programmi Avanzati

Programmi Avanzati

- SelfDCH Testa l'auto scarica della batteria.
- LifeCycle Esegue cicli fino a che la capacita' non corrisponde al Target.
- **DCHOnly** Scarica totalmente la batteria.
- **ExtPrime** Applica 16 ore di trickle charge seguito dal programma Prime.
- **OhmTest** Misura la resistenza interna della batteria.
- RunTime Simula la scarica digitale applicando un carico (chg/dischg/chg)
- **Boost** "Risveglia" le batterie se il voltaggio e' troppo basso. Per attivare il programma premere per 3 sec. Il pulsante stazione.

Q-Learn	Scansiona una batteria nuova per creare la Matrice. (3-5 minuti)
Learn	Scansione di piu' batterie per ottenere la Matrice.
	(3-8 ore).
Custom	Permette di creare 4 programmi personalizzati.
Basic	Premere ► per tornare ad i Programmi Base .

6. Target di Capacita'

90-100% Applicazioni critiche; poche batterie passeranno il test.

80% Valore raccomandato di default.

60-70% Applicazioni non critiche; molte batterie passeranno il test.

Note: Il settaggio del Target non influisce sul livello di carica;

7. Funzioni rapide "Short Key"

Alcune funzioni comuni si possono ottenere digitando Fn o Alt + il numero indicato.			
	Dal Display Edit		Dal Display Iniziale
Fn-0	Elimina C-Code	Fn-5	Visualizza il Service Counter
Fn-1	Ripristina ad i valori di default gli exetended C- Code.	Fn-7	Visualizza la Versione Firmware
		Fn-8	Calibrazione stazione
Fn-2	Cancella la Matrice.	Fn-9	Commutazione da
Fn-3	Copia il singolo C-Code		stand-alone a BatteryShop
Fn-6	Copia tutti i C-Codes da un adattatore ad un altro	Alt-0	Resetta i defaults e riavvia lo strumento
Alt-Edit	Attribuisce un nome al C- Code	Stn-Key	Premuto per 3 sec. avvia il Boost
		Alt-Stn Key	Riavvia il programma

8. Abbreviazioni

- S1 = Stazioni [1 di 4]. Stazione 1 selezionate.
- **C1** = Settaggi della batteria. Disponibili da 1 a 10.
- Settaggio C-Code di default.
- **SOH =** Stato di efficienza misurato con il QuickTest.
- **CG** = Grado di confidenza con il QuickTest; definisce l'accuratezza.
- T = Indica l'esistenza della matrice, indispensabile per il QuickTest.
- **S** = Riduzione di carica e scarica; la batteria supera i 4A.
- L = C-Code bloccato per ragioni di sicurezza.